نحوه کد کردن ریموت ۱۲ کانال

ابتدا چهار پیچ پشت ریموت را باز کنید:



سپس پیچ مشخص شده در شکل زیر را باز کنید و برد را خارج نمایید:



پشت برد هشت پایه وجود دارد که به جایی وصل نمی باشد، جهت کد نمودن پایه های موجود را به پایه ی بالایی(H) یا پایینی اش (L) با سیم لحیم متصل نمایید.

می توانید یکی یا هر هشت پایه را متصل کنید، پس برای هر پایه سه حالت وجود دارد: یا به جایی وصل نیست، یا به پایه‌ی بالایی و یا به پایه پایینی وصل می‌باشد. بنابراین این ریموت‌ها می توانند ۶۵۶۱ حالت متفاوت داشته باشند.



پس از کد نمودن ریموت برد را درجای خود قرار داده و پیچ ها را ببندید.